

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím zařízení Assistant Original® si přečtěte všechny pokyny, abyste předešli nesprávnému použití nebo zbytečnému riziku úrazu. Používejte pouze originální příslušenství pro Assistant Original®. Tyto pokyny si uschovejte, protože by měly být vždy součástí zařízení, pokud jej někdy prodáte nebo předáte někomu jinému.

## INSTALACE A ÚDRŽBA

- Tento přístroj je určen k běžnému použití v domácnostech v souladu s těmito pokyny.
- Není určen pro komerční použití.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj nebo příslušenství. Nikdy se nepokoušejte opravit přístroj sami. Mohlo by dojít k úrazu a poškození výrobku. Poškozený přístroj odnesete k autorizovanému opraváři k opravě. Jakékoli poškození, které vznikne v důsledku výše uvedených bodů, není kryto zárukou.
- Při používání musí být stroj umístěn na rovném a stabilním povrchu.

## BEZPEČNOST

- **Tento přístroj nesmí používat děti. Uchovávejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí.**
- **Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí nebezpečím, která s tím souvisejí s ním spojené. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.**
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si s přístroji nesmějí hrát.
- Děti musí být pod dohledem, aby se s tímto výrobkem nehrály. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru, když je zařízení v provozu.
- Při provozu stroje se vyhýbejte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Nepoužívejte příslušenství, které není zcela smontováno nebo které není určeno pro tento stroj.
- Nikdy nevkládejte ruce ani cizí předměty do stroje nebo jeho příslušenství, když je stroj v chodu. Mohlo by dojít ke zranění rukou a poškození stroje a jeho příslušenství.
- Některé části jsou ostré, například nože mixéru, bubny kráječe zeleniny a nůž mlýnku. Při manipulaci nebo čištění buďte opatrní. Tyto části uložte tak, aby k nim děti neměly přístup.
- **Mixér nikdy nespouštějte bez nasazeného víka. Během provozu vždy držte ruku na víku. K vyprázdnění a čištění mixéru lze použít škrabku, ale pouze tehdy, když mixér neběží.**
- Nemíchejte horké tekutiny.
- Nikdy nepoužívejte prsty k seškrabování potravin ze zařízení nebo příslušenství, když je přístroj v provozu. Mohlo by dojít k poranění řezem.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda se v přístroji a příslušenství nenacházejí cizí předměty.
- Odpojte přístroj od elektrické sítě, když jej nepoužíváte, během čištění nebo při instalaci či demontáži příslušenství. Vytáhněte zástrčku, ne za kabel.
- Ujistěte se, že připojovací kabel není poškozen, například ostrými hranami nebo horkými povrchy.
- Přístroj nesmí být ponořen do vody. Mohlo by dojít ke zkratu, který může představovat nebezpečí pro život.
- Nepoužívejte venku.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu.

## LIKVIDACE

- Informace o tom, kam můžete přístroj odvézt, získáte u svého obecního úřadu.

## VYBALENÍ

- Při rozbalování zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou v balení všechny součásti.
- Poškození způsobené přepravou musí být neprodleně (do 7 dnů) nahlášeno prodejci nebo přepravci odpovědnému za přepravu. Poškozené díly musí být neprodleně nahlášeny prodejci.

## POUŽÍVÁNÍ ASSISTENT ORIGINAL®

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM STROJE

- Všechny části, které přicházejí do styku s potravinami, umyjte ručně.

### START/STOP

- Zapojte do zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spusťte přístroj otočením knoflíku časovače do polohy On pro nepřetržitý provoz nebo na požadovaný čas od 1 do 12 minut.
- Zastavte přístroj nebo přerušete nastavený čas otočením knoflíku zpět do polohy Off.
- Pomocí knoflíku pro nastavení rychlosti nastavte rychlost mísy v rozmezí 40 až 140 otáček za minutu.
- Popis různých příslušenství doporučuje vhodnou rychlost pro každé z nich.
- Stroj využívá maximální výkon, ale většina doporučených nástavců může odebírat výrazně méně energie nebo proudy.

### ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vždy odpojte stroj od elektrické sítě.
- K vyprázdnění mísy použijte škrabku na těsto.
- K čištění válečku na těsto použijte bok škrabky na těsto.
- Po použití stroj otřete. Obvykle stačí vlhký hadřík, případně s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte silné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nerezová mísa, váleček na těsto, hák na těsto, nůž na těsto a stěrka jsou vhodné do myčky nádobí.
- Mísa s metlami je vhodná do myčky nádobí. Dvojitě metly je třeba umýt ručně. Kovová mísa s metlami je vhodná do myčky nádobí po odstranění spodního gumového kroužku.
- Odšťavňovač na citrusové plody lze mýt v myčce nádobí.
- Mixér se nejlépe čistí tak, že se naplní teplou vodou a trochou mycího prostředku. Nechte ho několik sekund běžet a poté ho vypláchněte.
- Mlýnek a jeho příslušenství je nutné umýt ručně, aby nedošlo k jejich zabarvení.
- Nůž mlýnku a kotouče s otvory je třeba pečlivě osušit a namazat trochou kuchyňského oleje.
- Kráječ zeleniny a jeho bubny lze mýt v myčce nádobí.
- Mlýnek na obilí a mlýnek na vločky stačí pouze otřít a vyčistit kartáčem.
- Váleček na těstoviny očistěte jemným kartáčem nebo měkkým hadříkem. Váleček nikdy nemýjte ani neponořujte do vody, protože by mohl zrezivět.
- Zmrzlinaovač umyjte ručně.

### ULOŽTE SI TYTO POKYNY

Další informace najdete na stránkách [www.ankarsrum.com](http://www.ankarsrum.com).

PRO ZHLÉDNUTÍ NÁVODNÝCH VIDEO NAVŠTIVTE NÁŠ KANÁL NA YOUTUBE:  
[WWW.YOUTUBE.COM/ANKARSRUMASSISTENT](http://WWW.YOUTUBE.COM/ANKARSRUMASSISTENT)

